

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aktiven Bluetooth-Lautsprechers, mit dem Sie den Klang Ihrer Lieblingsmusik überall kabellos genießen können – zuhause, im Garten, auf Reisen oder am Baggage. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aktiv-Lautsprecher mit integriertem Akku
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Lautsprecher	Wideband 40mm, 3W
Frequenzgang	60 Hz – 18 KHz
Kabellose Verbindung	Bluetooth 2.1 + EDR (Profile A2Dp 1.2 / AVRCP 1.0)
Reichweite	bis zu 10m
Ladeanschluss	Micro-USB (Eingangsspannung 5V)
Akku	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 500 mAh

Produktdetails

1. Bluetooth-Taste
2. Ein/Aus-Schalter
3. LED-Statusleuchte
4. Micro-USB-Port

Verwendung

- Schließen Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel (Micro-USB zu USB) an einen laufenden PC oder ein USB-Ladegerät an, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite auf **ON**.
- Verbinden Sie ein externes Wiedergabegerät über Bluetooth (siehe **Bluetooth-Verbindung herstellen**).
- Die Lautstärke und die Wiedergabe steuern Sie über das angeschlossene Gerät.

Möchten Sie den Lautsprecher ausschalten, schieben Sie die Ein/Aus-Schalter auf **OFF**.



Bluetooth-Verbindung herstellen.

Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die LED beginnt schnell zu blinken. Der Lautsprecher erkennt immer das zuletzt verbundene externe Gerät.



HINWEIS:
Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, blinkt die LED langsam.

Möchten Sie eine Verbindung herstellen, drücken Sie die **Bluetooth-Taste** **B**. Die LED blinkt nun schnell. Der Lautsprecher wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät als **MSS-100.bt** erkannt. Je nach Gerät müssen Sie gegebenenfalls **0000** als Passwort eingeben. Ist die Verbindung zustande gekommen, ertönt ein Signalton am Bluetooth-Lautsprecher und dessen LED blinkt in Abständen zweimal kurz.



HINWEIS:
Wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem externen Gerät herstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Geräts.

Reinigung und Pflege des Geräts

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es gegebenenfalls vom Ladekabel.
- Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Substanzen wie Haushaltsreiniger, Alkohol oder Benzin.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne oder im heißen Auto liegen, der Li-Ionen-Akku ist hitzeempfindlich und kann geschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sprühen oder schütten Sie keine Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung und Pflege des Geräts** beschrieben.
- Achten Sie immer auf den Verkehr, wenn Sie den Lautsprecher in einem Fahrzeug zum Freisprechen verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1388 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1388 ein.